

PRAXE

Datum: 07.11. 2023	Střední průmyslová škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace	Třída: V4
Číslo úlohy: 1.	Robot	Jméno: Tomáš Bartoš

Zadání:

S využitím IO karty sestavte v jazyku C# program pro ovládání modelu robota. Dle svého uvážení zvolte buď prostředí konzolové aplikace nebo grafické prostředí.

Výsledné řešení musí obsahovat následující funkcionalitu:

- Automatické nastavení výchozí polohy všech pohonů
- Manuální ovládání robota prostřednictvím ovladače s ukládáním provedeného pohybu do souboru v libovolné podobě
- Zopakování manuálně naučeného pohybu uloženého v souboru
- Průběžná a použitelná indikace aktuální operace a stavu zařízení na monitoru

Teorie:


Řešení úlohy zahrnujícího robotickou paži je postaveno na 2 hlavních částech. První z částí je program pro obsluhu hardwaru, tudíž ruky samotné. Druhá část je pak software obslužné aplikace, jejíž primárním účelem je poskytnout uživateli informace o aktuálním stavu a zároveň umožnit mu jednoduchou interakci za pomoci nahrávání/ukládání provedených pohybů.

Díky nutnosti ovládání pohybu robota jsou v modelu použity krokové motory. Každý krokový motor se sestává ze statoru a rotoru, přičemž stator je tvořen sadou cívek a rotor může být tvořen buď feromagnetikem nebo magnetem. Krok se na krokovém motoru provádí za pomoci přivedení elektrického proudu na sadu cívek, kolem který v moment přivedení elektrického proudu vznikne elektromagnetické pole, které díky základním vlastnostem magnetismu přitáhne/odpudí část rotoru, což vyvolá otočení o 1 krok.

Z důvodu zjednodušení práce je model robota opatřen o abstrakční vrstvu ve formě driveru všech motorů, který pohyb jednotlivých motorů redukuje pouze na 6 vstupních signálů:

- enable základna
- enable rameno
- enable rameno chapadla
- enable chapadlo
- taktovací pulz
- signál směru otáčení

Pohyb libovolného motoru robota musí být pak prováděn následovně:



Při pohybech motorem je pak důležité krom nastavování logických hodnot na linky brát v potaz i maximální frekvenci, se kterou se může motor otáčet a na základě ní přizpůsobit interní delay programu. U tohoto konkrétního robota je f_{MAX} rovno 450Hz.

Při pohybu každého robota je také důležité nastavení výchozí polohy. U tohoto konkrétního robota je toto nastavování prováděno pomocí série IR LED hradel a kovových plíšků, přičemž v moment, kdy je motor ve výchozí poloze plíšek přeruší IR paprsek a výstupní daného hradla přejde ze stavu log.1 na log. 0.

Z hlediska softwarové části je velmi podstatnou částí řešení získávání dat z herního ovladače. Ten je za účelem poskytnutí lepší user-experience k počítači připojen bezdrátově za pomoci USB receiveru. Princip jeho funkce je pak založen na principu, kdy pokaždé, kdy je se změni jakékoliv tlačítko je z ovladače odeslán report o aktuálních stavech, kde každí tlačítko má svou vlastní hexadecimální „adresu“ pro získání aktuálního stavu.

Popis programu:

Fáze inicializace:

Po spuštění programu se vytváří instance třídy `Form1`, která slouží jako informační a zároveň ovládací prvek robota. Jakožto reakce na tvorbu instance této třídy se spustí metoda `SetupObjects`, která má za úkol přiřadit globálním proměnným instance pomocných tříd, stejně tak se v metodě nastavují parametry časovače `controllerTimer`, sloužícího pro periodické získávání reportů od ovladače. Následně je vyvolána metoda `ConnectController` pomocné třídy `Controller`, která se pokusí za užití knihovny `HidLibrary` a `vendorID` připojit k ovladači, přičemž neúspěch je indikován v uživatelském zobrazení rozsvícením panelu „nepřipojeno“. Proto, aby finální zobrazení obsahovalo všechny náležitosti (data o použitelných souborech pohybu, stav inicializace motorů a správné zobrazení rychlostního módu), je do procesu inicializace zařazena i metoda `SetupComponents`, jejíž účinky jsou čistě vizuální. Posledním krokem inicializace je asynchronní spuštění metody pro inicializaci motorů `InitializeMotors`, která spadá pod pomocnou třídu `RobotModel`.

U metody inicializace je nejdůležitější částí inicializace motoru základny, tj. díky nestandardnímu umístění IR brány, konkrétněji je na rozdíl od ostatních umístěna jinde než u fyzického dorazu motoru. Z tohoto důvodu je nejlepším způsobem inicializace stanovit si pevně daný počet kroků (`BASE_CROSS_STEPS`), které jsou nutné podniknout k přerušení paprsku v případě, že je výchozí poloha na levém dorazu. Jámile se totiž provede tento počet kroků a nebyl přerušen paprsek, nachází se motor základny v blízkosti dorazu pravého a tudíž inicializace dosáhneme smyčkou vyvolávající pohyb základy směrem vlevo, přičemž ukončení smyčky proběhne v moment přerušení paprsku.

Hlavní „smyčka“ programu:

Jámile je dokončena inicializace jak motorů, tak softwaru, zobrazí se okno obsluhy a počne „nekonečný“ proces získávání vstupu od uživatele na základě přerušení generovaných pomocí časovače `controllerTimer` a interakce obsluhy s formulářem.

Vždy když uplyne předem stanovená doba a `controllerTimer` vygeneruje přerušení je volaná metoda `UpdateControllerData`, která za pomoci delegáta do vlákna hlavního programu vyvolá metodu `HandleControllerLogic`. Daná metoda pak za pomoci získání globální proměnné `controller` globálního objektu `Controller` zjistí, zda je ovladač pořád připojen a na základě této informace aktualizuje panel signalizující připojenost/nepřipojenost ovladače. Následně je aktuální stav ovladače přidán jako argument metodě `GetPressedBtnText` pro „překlad“ aktuálního stavu ovladače na text použitelný k indikaci aktuálně stisknutého tlačítka a metodě `HandleMovement`, která pomocí větvení programu determinuje, jaký motor a směr mají být předány následně volané metodě `Move`.

Metoda `Move` je metodou pouze přechodnou, to znamená, že sama pohyb nevykonává, ale slouží spíše jako abstrakční vrstva. Tato metoda totiž nejdříve zobrazí data o aktuálně pohybovaném motoru pomocí metody `ShowMotorInfoData` třídy `Form1` a následně zjistí určí počet nutných kroků k provedení pohybu rychlostí zvolenou uživatelem. Informace o počtu kroků je pak použita ve smyčce s pevným počtem opakování, kde je n krát volána metoda `Step`, mající na starosti samotné zapisování do portů. Z důvodu poskytnutí funkcionality zápisu dat o pohybu do souboru smyčka obsahuje větvicí operaci, která při pravdivosti proměnné `recording` krom zavolání metody `Step` zavolá i metodu `Write`, patřící do funkce `fileOperations`.

Samotná metoda `Step` nejdříve nastaví proměnnou označující příslušný výstupní port na `log. 1` a poté je tato proměnná na základě vstupních parametrů metody modifikována. Konkrétní modifikace se provádí pomocí metody `NullBit` z pomocné třídy `BitOperations` v případě nastavení pravé strany otáčení a u všech ostatních modifikací výstupní proměnné je to metoda `SetBit` ze stejné pomocné třídy. Důležitým prvkem při volání obou metod je jejich poslední parametr typu `boolean`, který definuje, zdali se jedná o systém s inverzní logikou řízení, v tomto případě tomu tak je, proto je všude nastaveno `true`. Posledním krokem této metody je zavolání metody `Tick`.

Metoda `Tick` ihned po zavolání ukládá stav portu do lokální proměnné `portOnCall` a následně opět provádí bitové operace na tomto portu. Na rozdíl od metody `Step` je tu ale manipulováno jen s jedním bitem, jež je definován proměnnou `RobotWiring.Out.TACT`. Byte adresující jeden taktovací bit je za užití metody `InvertByte` pomocné třídy `BitOperations` převrácen tak, že z `log. 1` je `log. 0` a naopak. Následně se takto invertovaný byte nastaví na port za užitím metody `SetByte` z pomocné třídy `Board` a počká se polovinu doby periody za užití funkce `DelayMilliseconds` z pomocné třídy `PreciseDelay`. Ve druhé části taktu je opět přečtena hodnota výstupního portu, ale v tomto případě je ale taktovací bit přiveden na úroveň `log. 1` za užití metody `NullBit` a inverzního parametru.

Z hlediska interaktivity a možnosti ovládání robota samotným softwarem jsou zde metody `HandleFileIO`, `keyDown` a `move_button_click`, kde `HandleFileIO` inicializuje proces nahrávání, či ho ukončí; `keyDown` slouží jako spouštěcí mechanismus nahrávání a `move_button_click` slouží pro provádění pohybů ze souboru.

`HandleFileIO` po zavolání vyhodnotí aktuální fázi nahrávání díky globální proměnné `fileWriter` z pomocné knihovny `FileOperations` a pokud je daný objekt nulový, započne nahrávací proces, tudíž nastaví box pro zadávání jména na zapnutý a vybere první charakter v textboxu pro jméno, kde je již předvyplněna přípona „.bot“. V opačném případě se pouze nastaví globální proměnná `recording` na `false` a vyvolá se metoda `BreakConnection` z pomocné třídy `FileOperations`, jež jednoduše nastaví `FileWriter` objekt na `null`.

`keyDown` metoda je zavolána pokaždé, když je stisknuta jakákoliv klávesa, ale jediná klávesa, u které je vykonána obslužná akce je `enter`, zbytek je vyfiltrován. Po filtraci je získán zadaný název souboru a pomocí metody `ValidFileName` zkontrolována platnost, pokud je neplatný je zobrazena chyba a uživatel je instruován k zadání nového jména, následně je vyvolána metoda `InitFile` s parametrem jména zapisovaného souboru, tato metoda soubor vytvoří a do globální proměnné `fileWriter` se uloží odkaz na tento soubor. Následuje inicializace všech motorů a nastavení proměnné `recording` na `log. 1` se společným vyvoláním metody `PanelRecording`, která signalizuje uživateli, že se aktuálně nahrávají jeho pohyby s robotem.

`Move_button_click` je metoda vyvolaná v moment, kdy uživatel vybere soubor s daty o pohybu a svůj výběr potvrdí. Jakmile je metoda vyvolaná, vybere se vybraný soubor z `combo-boxu` jako řetězec. V případě, že je řetězec nesprávný je o tom uživatel informován pomocí `messageboxu` s chybovou hláškou a celý proces pohybu ze souboru je přerušen. V opačném případě je ale vyvolána metoda `MoveByLine` z pomocné třídy `RobotModel`. Tato metoda ziniclizuje motory a poté iteruje skrz každý řádek souboru a na základě dat v něm vyvolává metodu `Move` s příslušnými parametry. Právě ono procházení skrz jednotlivé řádky je prováděno díky metodě `ReadFile`, jež prvotně pomocí metody `Combine` třídy `File` vygeneruje cestu k čtenému souboru a následně ho za pomoci globální proměnné `fileReader` a metody `ReadLine` postupně čte. Čtení je prováděno až do momentu, kdy je souboru roven `null` a data jsou z funkce vrácena v podobě řetězcového pole vráceného za užití `yield` operátoru, který na rozdíl od `return` vrací data ihned v moment vyvolání s tím, že běh funkce, jež data vrátila, probíhá dále. `Yield` tak zaručuje nízkou prodlevu mezi čtením a reálným vykonáváním instrukcí ze souboru.

Rozbor Proměnných a metod:

Metody:

Form1.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
void	Form1	None	Inicializuje třídu Form1
void	SetupObjects	None	Inicializuje globální metody a časovač
void	Form1_Load	object sender, EventArgs e	Inicializace objektu formuláře
void	HandleControllerLogic	None	Zobrazuje aktuální stav ovladače
void	HandleMovement	Controller controller	Ovládání motoru na základě vstupu z ovladače
void	HandleFileIO	None	Supštění či zastavení nahrávání pohybu
void	SwitchMode	None	Přepíná režim řízení a mění zobrazení
void	UpdateSpeedPanel	None	Řídí logiku panelu souvisejícího s rychlostí
void	ShowMotorInitData	bool baseMotorPanel, bool armMotorPanel, bool neckMotorPanel, bool gripperMotorPanel	Zobrazuje aktuální stav inicializace robotické paže
void	ShowMotorInfoData	char motor, char dir	Zobrazuje informace o aktuálním motoru a směru
bool	ValidFileName	string name	Posouzení platnosti názvu souboru
void	keyDown	object sender, KeyEventArgs e	Zpracování názvu zapisovaného souboru
void	move_button_Click	object sender, EventArgs e	Zpracování vybraného pohybového souboru

BitOperations.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
byte	SetBit	byte value, int bit, bool inversedLogic=false	Nastaví konkrétní bit v daném bytu.
byte	NullBit	byte value, int bit, bool inversedLogic=false	Anuluje konkrétní bit v daném bytu.
byte	InvertByte	byte value	Invertuje všechny bity v bytu.
byte	ChangeBit	byte value, int bit, bool inversedLogic=false	Přepíná konkrétní bit v daném bytu.
byte	MergeBytes	byte byte0, byte byte1	Spojení 2 bytů za pomoci log. AND operace
bool	IsHigh	byte value, int bit, bool inverseLogic=false	Kontrola, zda je daný bit v log. 1
bool	IsLow	byte value, int bit, bool inverseLogic=false	Kontrola, zda je daný bit v log.0

Board.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
void	InitObjects	None	Inicializuje objekty související s IO deskou.
void	PortSetup	None	Nastavuje výchozí hodnoty portů.
void	SetByte	int port, byte data	Nastavuje byte na daný port.
bool	GetBit	int port, int bitAddress	Zjišťuje stav konkrétního bitu na daném portu.
byte	GetPortState	int port	Získává stav celého portu.
void	ShowError	string error	Zobrazuje chybové hlášení pomocí MessageBoxu.

Controller.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
bool	ConnectController	None	Spojení ovladačem pomocí HID knihovny.
void	OnControllerReport	HidReport report	Volá aktualizaci proměnných a říká si o další report.
void	UpdateControllerState	HidReport report	Aktualizuje hodnoty globálních proměnných na základě reportu.
void	ControllerDisconnected	None	Ukončí spojení s ovladačem.

FileOperations.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
bool	InitFile	string FileName	Navazuje spojení s konkrétním souborem pro zápis.
void	Write	int mode, char motor, char direction	Zapisuje data o pohybu do předdefinovaného souboru.
IEnumerable<string[]>	ReadFile	string fileName	Čte soubor a vrací data postupně pomocí iteratoru.
List<string>	GetAvailableFiles	None	Vrací seznam použitelných souborů pohybů.
void	BreakConnection	None	Ukončuje "připojení" k souboru (nastavuje fileWriter a fileReader na null).
void	ShowError	string msg	Zobrazuje chybové hlášení pomocí MessageBox.

RobotModel.cs			
Návratový typ	Název metody	Parametry	Účel
void	Step	char motor, char dir	Provede jedno kolo s motory ve specifikovaném směru.
void	Move	char motor, char dir, int modelID	Pohne se ve steps a záznam o pohybu uloží do souboru.
void	MoveByLine	string file	Pohne robotem podle načtených dat z určeného souboru.
void	InitializeMotors	None	Inicializuje motory, dostane robota do počáteční pozice.
void	Tick	int port	Poskytuje motorům hodiny (Clock Pulse).

Proměnné:

Form1.cs		
Typ	Název	Účel
Timer	controllerTimer	Timer pro pravidelné aktualizace dat z gamepadu
BitOperations	bitOperations	Instance třídy BitOperations pro operace s bity
PreciseDelay	preciseDelay	Instance třídy PreciseDelay pro přesné zpoždění
Controller	controller	Instance třídy Controller pro ovládání gamepadu
RobotModel	robotModel	Instance třídy RobotModel pro řízení robota
FileOperations	fileOperations	Instance třídy FileOperations pro práci se soubory
int	controllerPullTimer	Interval času pro aktualizace dat z ovladače
int	currentMode	Aktuální režim pohybu robota (0 - 2)

Board.cs		
Typ	Název	Účel
DeviceInformation	dev	Objekt označující IO desku
InstantDoCtrl	DO	Objekt pro ovládání výstupů na IO desce
InstantDiCtrl	DI	Objekt pro ovládání vstup na IO desce
BitOperations	bitOperations	Instance třídy pro manipulaci s bity

Controller.cs		
Typ	Název	Účel
bool	buttonOne	Stav tlačítka s popiskem 1
bool	buttonTwo	Stav tlačítka s popiskem 2
bool	buttonThree	Stav tlačítka s popiskem 3
bool	buttonFour	Stav tlačítka s popiskem 4
bool	buttonLeft	Stav tlačítka s levou šipkou
bool	buttonRight	Stav tlačítka s pravou šipkou
bool	buttonTop	Stav tlačítka s spodní šipkou
bool	buttonBottom	Stav tlačítka s horní šipkou
bool	buttonFrontL	Stav předního velkého tlačítka na levo
bool	buttonFrontR	Stav předního velkého tlačítka na pravo
JoystickState	joystickLeft	Stav levého joysticku (nahnutí v ose X a Y)
JoystickState	joystickRight	Stav pravého joysticku (nahnutí v ose X a Y)
int	vendorID	ID výrobce pro identifikaci zařízení
double	zeroOffset	Hodnota pro odstranění deadbandu joysticku
bool	connected	Stav připojení k gamepadu
HidDevice	controller	Instance třídy HidDevice pro práci s ovladačem

FileOperations.cs

Typ	Název	Účel
string	dirPath	Cesta k adresáři pro ukládání pohybových dat
StreamWriter	fileWriter	Objekt pro zápis do souboru
StreamReader	fileReader	Objekt pro čtení ze souboru

RobotModel.cs

Typ	Název	Účel
BitOperations	bitOperations	Objekt pro manipulaci s bity
PreciseDelay	preciseDelay	Objekt pro přesné časování
Board	board	Objekt reprezentující desku robota
FileOperations	fileOperations	Objekt pro operace se soubory
Form1	form	Reference na hlavní formulář aplikace
bool	recording	Indikátor, zda probíhá záznam pohybů

RobotWiring - General

Typ	Název	Účel
int	FREQ	Maximální frekvence (450Hz)
long	TOT_DELAY	Celkový časový odstup mezi kroky v mikrosekundách
long	HALF_DELAY	Časový odstup mezi každou fází kroku
int	BASE_CROSS_STEPS	Počet kroků potřebných k přerušení IR brány
int	STRADA_STEP	Pomalý pohyb robota
int	SPORT_STEP	Rychlejší pohyb robota
int	CORSA_STEP	Extrémně rychlý pohyb robota


RobotWiring.cs - Out




Typ	Název	Účel
int	PORT	Číslo portu pro výstupní signály
byte	BASE	Signál pro motor základny
byte	ARM	Signál pro motor hlavní paže
byte	NECK	Signál pro motor paže chapdla
byte	GRIP	Signál pro motor sevření
byte	TACT	Signál pro posílání hodinových signálů
byte	DIR	Signál pro nastavení směru



RobotWiring.cs - In



Typ	Název	Účel
int	PORT	Číslo portu pro vstupní signály
byte	BASE_IR	Signál pro IR senzor u základny
byte	ARM_IR	Signál pro IR senzor u hlavní paže
byte	NECK_IR	Signál pro IR senzor u paže chapdla
byte	GRIP_IR	Signál pro IR senzor u sevření chapadla

Vývojový diagram:














Schéma zapojení:



Komentovaný výpis program:

Form1.cs:

```
using Microsoft.Win32;
using Robot.Essentials;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.ExceptionServices;
using System.Security.Permissions;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Timers;
using System.Windows.Forms;

namespace Robot
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        System.Timers.Timer controllerTimer { get; set; }
        BitOperations bitOperations { get; set; }
        PreciseDelay preciseDelay { get; set; }

        Controller controller { get; set; }

        RobotModel robotModel { get; set; }

        FileOperations fileOperations { get; set; }

        // global variables
        int controllerPullTimer = 10;
        int currentMode = 0;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void SetupObjects()
        {
            // function for setting up the global objects and timer

            // setup global objects
            bitOperations = new BitOperations();
            preciseDelay = new PreciseDelay();
            controller = new Controller();
            robotModel = new RobotModel(this);
            fileOperations = new FileOperations();
        }
    }
}
```

```

        // setup timer object
        controllerTimer = new System.Timers.Timer();
        controllerTimer.Interval = controllerPullTimer;
        controllerTimer.AutoReset = true;
        controllerTimer.Elapsed += UpdateControllerData;
        controllerTimer.Start();
    }

    private void UpdateControllerData(object sender, ElapsedEventArgs e)
    {
        this.Invoke((MethodInvoker)delegate
        {
            // display the current controller data in form
            HandleControllerLogic();
        });
    }

    private void SetupComponents()
    {
        // function for the initial setup of components
        controller_connected_panel.Visible = false;
        controller_disconnected_panel.Visible = true;

        controller_pressed_btn.Text = "";
        motor_info_text.Text = "";
        direction_info_text.Text = "";

        // disable the init panel
        ShowMotorInitData(false, false, false, false);

        // set current mode
        UpdateSpeedPanel();

        // set the file name input to disabled
        file_name_text.Enabled = false;

        // disable the move panel
        move_panel.Enabled = true;

        // set sombobox as pure combobox
        available_file_combo.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;

        // fill the combobox with data
        FillCombo();
    }

    private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // function for inicializing the form and objects related to it
        // enable reading key press
        this.KeyPreview = true;
        SetupObjects();
    }

```

```

        controller.ConnectController();
        SetupComponents();

        // run the motor init in async
        await Task.Run(() => robotModel.InitializeMotors());
    }

    private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
    {
        // function for disconnecting the controller, so no problems arise
        controller.ControllerDisconnected();
        controller = null;
    }

    private void FillCombo()
    {
        // function that fills the combobox with data about usable files
        available_file_combo.Items.Clear();
        foreach(string file in fileOperations.GetAvailableFiles())
        {
            available_file_combo.Items.Add(file);
        }
    }

    private void HandleControllerLogic()
    {
        // function for displaying controller related info in the form

        // connection status
        if (controller.controller != null)
        {
            controller_connected_panel.Visible = true;
            controller_disconnected_panel.Visible = false;
        }
        else
        {
            controller_connected_panel.Visible = false;
            controller_disconnected_panel.Visible = true;
        }

        // show the latest clicked button
        controller_pressed_btn.Text = GetPressedBtnText(controller);

        // handle movement
        HandleMovement(controller);
    }

    public void HandleMovement(Controller controller)
    {
        // function for deciding which motor to move with

        // MOVEMENT controls
        if (controller.buttonRight)
        {
            //robotModel.Step('B', 'R');

```



```

        robotModel.Move('B', 'R', currentMode);
    }

    if (controller.buttonLeft)
    {
        //robotModel.Step('B', 'L');
        robotModel.Move('B', 'L', currentMode);
    }

    if (controller.buttonTop)
    {
        //robotModel.Step('A', 'L');
        robotModel.Move('A', 'L', currentMode);
    }
    if (controller.buttonBottom)
    {
        //robotModel.Step('A', 'R');
        robotModel.Move('A', 'R', currentMode);
    }

    if(controller.joystickLeft.accelX == 0 && controller.joystickLeft.accelY == -
1)
    {
        robotModel.Move('N', 'R', currentMode);
    }

    if (controller.joystickLeft.accelX == 0 && controller.joystickLeft.accelY ==
1)
    {
        robotModel.Move('N', 'L', currentMode);
    }

    if (controller.buttonFrontr)
    {
        //robotModel.Step('G', 'R');
        robotModel.Move('G', 'R', currentMode);
    }

    if (controller.buttonFrontL)
    {
        //robotModel.Step('G', 'L');
        robotModel.Move('G', 'L', currentMode);
    }

    // GENERAL controls
    if (controller.buttonThree)
    {
        // switch drive mode
        SwitchMode();
    }

    if (controller.buttonTwo)
    {
        // start/stop the recording based on the nternal state of variables

```

```

        HandleFileIO();
    }
}

public void HandleFileIO()
{
    // function for starting to record or saving the recorded file

    if(fileOperations.fileWriter == null)
    {
        // the connexion has not been established yet
        move_panel.Enabled = false;
        file_name_text.Enabled = true;
        file_name_text.Text = " .bot"; // reset the value
        file_name_text.Select(0, 1);
    }
    else
    {
        // connsection has been established -> end the recording process
        robotModel.recording = false;
        move_panel.Enabled = true;
        fileOperations.BreakConnction();

        // refresh the data in combobox
        FillCombo();
        PanelNormal();
    }
}

public void SwitchMode()
{
    // function for swittchin the drive mode var and changing the view

    currentMode++;
    if(currentMode >= 3)
    {
        currentMode = 0;
    }
    UpdateSpeedPanel();
}

public void UpdateSpeedPanel()
{
    // function for handling the speed related panel logic
    strada_panel.Visible = currentMode == 0;
    sport_panel.Visible = currentMode == 1;
    corsa_panel.Visible = currentMode == 2;
}

public void PanelRecording()
{
    // show the correct data when the programme is recording
    recording_text.Text = "ZAPNUTO";
    recording_panel.BackColor = Color.Red;
}

```

```

        recording_panel.ForeColor = Color.Black;
    }

    public void PanelNormal()
    {
        // show the correct data when the programme is not recording
        recording_text.Text = "VYPNUTO";
        recording_panel.BackColor = Color.Gray;
        recording_panel.ForeColor = Color.White;
    }

    public string GetPressedBtnText(Controller controller)
    {
        // function translating the internal state of buttons to string
        // Check each button and return the name of the pressed button
        if (controller.buttonOne) return "ButtonOne";
        if (controller.buttonTwo) return "ButtonTwo";
        if (controller.buttonThree) return "ButtonThree";
        if (controller.buttonFour) return "ButtonFour";
        if (controller.buttonFrontL) return "ButtonFrontL";
        if (controller.buttonFrontR) return "ButtonFrontR";
        if (controller.buttonLeft) return "ButtonLeft";
        if (controller.buttonRight) return "ButtonRight";
        if (controller.buttonTop) return "ButtonTop";
        if (controller.buttonBottom) return "ButtonBottom";

        // Check if JoystickLeft is tilted
        if (Math.Abs(controller.joystickLeft.accelX) > controller.zeroOffset ||
            Math.Abs(controller.joystickLeft.accelY) > controller.zeroOffset)
        {
            return $"JoyL: X={controller.joystickLeft.accelX},
Y={controller.joystickLeft.accelY}";
        }

        // Check if JoystickRight is tilted
        if (Math.Abs(controller.joystickRight.accelX) > controller.zeroOffset ||
            Math.Abs(controller.joystickRight.accelY) > controller.zeroOffset)
        {
            return $"JoyR: X={controller.joystickRight.accelX},
Y={controller.joystickRight.accelY}";
        }

        // If no button is pressed and no joystick is tilted, return an empty string
        or null
        return "";
    }

    public void ShowMotorInitData(bool baseMotorPanel, bool armMotorPanel, bool
neckMotorPanel, bool gripperMotorPanel)
    {
        // function for showing the current status of robot arm initialization
        init_base_panel.Visible = baseMotorPanel;
        init_arm_panel.Visible = armMotorPanel;
        init_neck_panel.Visible = neckMotorPanel;
    }

```

```

        init_gripper_panel.Visible = gripperMotorPanel;
    }

    public void ShowMotorInfoData(char motor, char dir)
    {
        // function for displaying info about the current motor and direction
        Dictionary<char, string> motorDict = new Dictionary<char, string>{
            { 'B', "BASE" },
            { 'A', "ARM" },
            { 'N', "NECK" },
            { 'G', "GRIPPER" }
        };
        Dictionary<char, string> dirDict = new Dictionary<char, string>{
            { 'L', "LEFT/UP" },
            { 'R', "RIGHT/DOWN" },
        };

        motor_info_text.Text = motorDict[motor];
        direction_info_text.Text = dirDict[dir];
    }

    public bool ValidFileName(string name)
    {
        // function for assessing the validity of a file name with regular expressions
        if (name.EndsWith(".bot"))
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    private void keyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        // function for handling key down events
        // in the context of this app, only the filename input will be handled

        if(e.KeyValue != 13)
        {
            // if not enter
            return;
        }

        // enter pressed -> check if input valid
        string name = file_name_text.Text;
        if (!ValidFileName(name))
        {
            file_name_text.Enabled = true;
            file_name_text.Text = " .bot";
            file_name_text.Select(0, 1);
            ShowError("Invalid file name");
            return;
        }

        bool status = fileOperations.InitFile(name);
    }

```

```

        if (!status)
        {
            // if init went wrong -> abort
            file_name_text.Enabled = true;
            file_name_text.Text = " .bot";
            file_name_text.Select(0, 1);
            ShowError("Invalid file name");
            return;
        }

        // init the motors to start at a reference point before recording
        robotModel.InitializeMotors();

        robotModel.recording = true;
        PanelRecording();
    }

    public void ShowError(string msg)
    {
        // function for displaying errors by showing a messagebox
        MessageBox.Show(msg, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }

    private void move_button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        // function for handling the user selected file
        string selectedName = available_file_combo.SelectedItem as string;

        if(selectedName == "")
        {
            // if the selected name is blank -> make sure to show an error
            ShowError("Prosím vyberte soubor!");
            return;
        }

        // move the robot accordingly to the file
        robotModel.MoveByLine(selectedName);
    }
}
}

```

BitOperations.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Robot.Essentials
{
    internal class BitOperations
    {

```

```

// Function to set a specific bit in the given byte.
public byte SetBit(byte value, int bit, bool inversedLogic=false)
{
    if (inversedLogic)
    {
        return (byte)(value & ~(0x01 << bit));
    }
    return (byte)(value | (0x01 << bit));
}

// Function to null (set to 0) a specific bit in the given byte.
public byte NullBit(byte value, int bit, bool inversedLogic=false)
{
    if (inversedLogic)
    {
        return (byte)(value | (0x01 << bit));
    }
    return (byte)(value & ~(0x01 << bit));
}

public byte InvertByte(byte value)
{
    return (byte)~value;
}

// Function to toggle a specific bit in the given byte.
public byte ChangeBit(byte value, int bit, bool inversedLogic=false)
{
    if (inversedLogic)
    {
        return (byte)(value ^ (0x01 << bit));
    }
    return (byte)(value ^ (0x01 << bit));
}

// Function for merging two bytes together
public byte MergeBytes(byte byte0, byte byte1)
{
    return (byte)(byte0 & byte1);
}

// Function to check if a specific bit in the given byte is high (1).
public bool IsHigh(byte value, int bit, bool inverseLogic=false)
{
    if (inverseLogic)
    {
        return ((value & (0x01 << bit)) == 0);
    }
    return ((value & (0x01 << bit)) != 0);
}

// Function to check if a specific bit in the given byte is low (0).
public bool IsLow(byte value, int bit, bool inverseLogic=false)
{

```

```

        if (inverseLogic)
        {
            return ((value & (0x01 << bit)) != 0);
        }
        return ((value & (0x01 << bit)) == 0);
    }
}
}

```

Board.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Automation.BDaq;

namespace Robot.Essentials
{
    internal class Board
    {
        public DeviceInformation dev { get; set; }
        public InstantDoCtrl DO { get; set; }
        public InstantDiCtrl DI { get; set; }

        public BitOperations bitOperations { get; set; }

        public Board()
        {
            InitObjects();
            PortSetup();
        }

        public void InitObjects()
        {
            // initialize board related objects

            // basic device information
            dev = new DeviceInformation
            {
                Description = "PCI-1756,BID#0",
                DeviceMode = AccessMode.ModeWrite
            };

            // Digital output information
            DO = new InstantDoCtrl();
            DO.SelectedDevice = dev;
            DO.LoadProfile("CardProfile.xml");

            // Digital input information
            DI = new InstantDiCtrl();
            DI.SelectedDevice = dev;
        }
    }
}

```

```

        DI.LoadProfile("CardProfile.xml");

        // init of external objects
        bitOperations = new BitOperations();
    }

    public void PortSetup()
    {
        // Set log. 1 to all of the output ports as the model is active in log. 0
        SetByte(0, 0xFF);
        SetByte(1, 0xFF);
    }

    public void SetByte(int port, byte data)
    {
        // fucntion for setting a byte to a desired port
        DO.Write(port, data);
    }

    public bool GetBit(int port, int bitAddress)
    {
        // function that checks if a bit with a certain address is high or low
        byte data;
        DI.Read(port, out data);

        if(bitOperations.IsHigh(data, bitAddress))
        {
            return true;
        }

        return false;
    }

    public byte GetPortState(int port)
    {
        // function that returns the current state of a port
        byte state;
        DO.Read(port, out state);
        return state;
    }
}
}

```

Controller.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using HidLibrary;

```



```

using static System.Windows.Forms.AxHost;

namespace Robot.Essentials
{
    public struct JoystickState
    {
        public double accelX, accelY;
    }
    public class Controller
    {
        public bool buttonOne, buttonTwo, buttonThree, buttonFour;
        public bool buttonLeft, buttonRight, buttonTop, buttonBottom;
        public bool buttonFrontL, buttonFrontR;
        public JoystickState joystickLeft, joystickRight;
        public int vendorID;
        public double zeroOffset;
        public bool connected;
        public HidDevice controller;

        public Controller(int userVendorID = 0x2563, double userZeroOffset = 0.015)
        {
            vendorID = userVendorID;
            zeroOffset = userZeroOffset;
        }

        public bool ConnectController()
        {
            // function for establishing connection with the gamepad
            if(controller != null)
            {
                // already connected
                return true;
            }

            controller = HidDevices.Enumerate(vendorID).FirstOrDefault(); // get
controller instance or null if not connected

            if(controller != null)
            {
                controller.OpenDevice(); // open HID interface for communication
                controller.MonitorDeviceEvents = true; // monitor the actions of the
controller

                controller.Removed += ControllerDisconnected;
                controller.ReadReport(OnControllerReport);
                controller.ReadAsync();// enable reading asynchronously
                connected = true;
            }
            connected = false;
            return controller != null;
        }

        public void OnControllerReport(HidReport report)

```

```

{
    // function for calling the report parser method

    UpdateControllerState(report);

    if (controller != null)
    {
        controller.ReadReport(OnControllerReport);
    }
}

public void UpdateControllerState(HidReport report)
{
    // function for updating the values of global variables based on the report
the gamepad sends
    if ((report.ReportId != 0) || (report.Data.Length != 27))
    {
        return;    // probably other controller type / report type data passed
    }

    buttonOne = (report.Data[11] == 0xff);
    buttonTwo = (report.Data[12] == 0xff);
    buttonThree = (report.Data[13] == 0xff);
    buttonFour = (report.Data[14] == 0xff);
    buttonFrontL = ((report.Data[15] | report.Data[16]) > 0x80);
    buttonFrontR = ((report.Data[17] | report.Data[18]) > 0x80);
    buttonLeft = (report.Data[8] == 0xff);
    buttonRight = (report.Data[7] == 0xff);
    buttonTop = (report.Data[9] == 0xff);
    buttonBottom = (report.Data[10] == 0xff);
    buttonFrontL = ((report.Data[15] | report.Data[16]) > 0x80);
    buttonFrontR = ((report.Data[17] | report.Data[18]) > 0x80);
    joystickLeft.accelX = Math.Min(report.Data[3] - 127, 127) / 127.0;
    joystickLeft.accelY = Math.Min(report.Data[4] - 127, 127) / 127.0;
    joystickRight.accelX = Math.Min(report.Data[5] - 127, 127) / 127.0;
    joystickRight.accelY = Math.Min(report.Data[6] - 127, 127) / 127.0;

    // Deadband around 0 for joystick position
    if (Math.Abs(joystickLeft.accelX) < zeroOffset) joystickLeft.accelX = 0;
    if (Math.Abs(joystickLeft.accelY) < zeroOffset) joystickLeft.accelY = 0;
    if (Math.Abs(joystickRight.accelX) < zeroOffset) joystickRight.accelX = 0;
    if (Math.Abs(joystickRight.accelY) < zeroOffset) joystickRight.accelY = 0;
}

public void ControllerDisconnected()
{
    // function for cling the connection with the gamepad
    controller.CloseDevice(); // close connection with controller
    controller = null; // reset the controller var
    connected = false;
}

}
}

```

FileOperations.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Robot.Essentials
{
    internal class FileOperations
    {
        public const string dirPath = ".\\movements";

        public StreamWriter fileWriter { get; set; }
        public StreamReader fileReader { get; set; }

        public bool InitFile(string FileName)
        {
            // function for establishing connection witht the desired file
            string fullPath = Path.Combine(dirPath, FileName);

            if (File.Exists(fullPath))
            {
                ShowError("Souvour již existuje!");
                return false;
            }

            fileWriter = new StreamWriter(File.Create(fullPath));
            return true;
        }

        public void Write(int mode, char motor, char direction)
        {
            // function for writing movement data to a predefined file
            try
            {
                if (fileWriter == null)
                {
                    InitFile("default.bot");
                }

                string line = $"{mode}|{motor}|{direction}";
                fileWriter.WriteLine(line);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                ShowError($"Chyba při ukládání dat o pohybu do soboru: {ex.Message}");
            }
        }
    }
}
```

```

public IEnumerable<string[]> ReadFile(string fileName)
{
    // function for reading a file and yielding the data as it reads it
    string fullPath = Path.Combine(dirPath, fileName);
    string line;

    using (StreamReader fileReader = new StreamReader(fullPath))
    {
        while ((line = fileReader.ReadLine()) != null)
        {
            line = line.Trim();
            string[] movementData = line.Split('|');
            yield return movementData;
        }
    }
}

public List<string> GetAvailableFiles()
{
    // function that returns a list of usable movement files
    List<string> files = new List<string>();
    try
    {
        DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(dirPath);
        FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.bot");
        foreach (FileInfo file in Files)
        {
            files.Add(file.Name);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        ShowError($"Error while getting available files: {ex.Message}");
    }
    return files;
}

public void BreakConnction()
{
    // function for "breaking" the connection with the file

    // set the file writer to null as the file is already automatically saved
    fileWriter = null;

    // reset the file reader
    fileReader = null;
}

public void ShowError(string msg)
{
    // function for displaying errors by showing a messagebox
    MessageBox.Show(msg, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
}

```

PreciseDelay.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Robot.Essentials
{
    public static class StopwatchExtension
    {
        // extend the functionality of System.Diagnostics stopwatch by adding function
        // that gets elapsed microseconds
        public static long ElapsedMicroseconds(this Stopwatch stopwatch)
        {
            return stopwatch.ElapsedTicks / (Stopwatch.Frequency / (1_000_000L));
        }
    }

    internal class PreciseDelay
    {
        public long DelayMicroseconds(long microseconds)
        {
            Stopwatch delayWatch = Stopwatch.StartNew();

            while (delayWatch.ElapsedMicroseconds() < microseconds)
            {
                // Do nothing, just wait
            }

            delayWatch.Stop();
            return delayWatch.ElapsedMicroseconds();
        }
    }
}
```

RobotModel.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Robot.Essentials
{
    internal class RobotModel
    {
        public BitOperations bitOperations { get; set; }
        public PreciseDelay preciseDelay { get; set; }
        public Board board { get; set; }
    }
}
```

```

public FileOperations fileOperations { get; set; }
public Form1 form { get; set; }

public bool recording = false;

public RobotModel(Form1 formParam)
{
    // assing the global objects
    board = new Board();
    bitOperations = new BitOperations();
    preciseDelay = new PreciseDelay();
    fileOperations = new FileOperations();

    // set the local form var to the received form
    form = formParam;
}

public void Step(char motor, char dir)
{
    // function for performing one step with the motors in specified direction
    // set out port as default for this methid
    int port = RobotWiring.Out.PORT;

    byte output = 0xFF; // initial state of the port

    // set direction
    if (dir == 'R')
    {
        // moving right/up
        output = bitOperations.NullBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.DIR), true);
    }
    else
    {
        // moving left/down
        output = bitOperations.SetBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.DIR), true);
    }

    // select base motor
    if (motor == 'B')
    {
        // BASE motor
        output = bitOperations.SetBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.BASE), true);
    }
    else if (motor == 'A')
    {
        // ARM motor
        output = bitOperations.SetBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.ARM), true);
    }
    else if (motor == 'N')

```

```

        {
            // NECK motor
            output = bitOperations.SetBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.NECK), true);
        }
        else if(motor == 'G')
        {
            // GRIP motor
            output = bitOperations.SetBit(output,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.GRIP), true);
        };

        // set the motor and direction pins accordingly
        board.SetByte(port, output);

        // tick the clock to make the step happen
        Tick(port);
    }

    public void Move(char motor, char dir, int modeID)
    {
        // function moving in steps and saving the moves to a file

        // show the info to the screen
        form.ShowMotorInfoData(motor, dir);

        // calculate the number of steps based on the current mode of operation
        int n = (modeID == 0) ? RobotWiring.General.STRADA_STEP : (modeID == 1) ?
RobotWiring.General.SPORT_STEP : RobotWiring.General.CORSA_STEP;
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (recording)
            {
                // if movements are to be recorded -> write them to a file
                fileOperations.Write(modeID, motor, dir);
            }
            Step(motor, dir);
        }
    }

    public void MoveByLine(string file)
    {
        // function for movinf with the robot accordingly to the read data
        // initialize the motors to always start at some reference point
        InitializeMotors();

        // make sure that the movements are not recorded again
        recording = false;
        foreach (string[] movementData in fileOperations.ReadFile(file))
        {
            // for each line in the file
            int mode;
            char motor, direction;

```

```

        mode = Int32.Parse(movementData[0]);
        motor = char.Parse(movementData[1]);
        direction = char.Parse(movementData[2]);
        Move(motor, direction, mode);
    }
}

public void InitializeMotors()
{
    // function for getting the robot into init position
    // set the default state to disabled

    form.Invoke(new Action(() =>
        form.ShowMotorInitData(false, false, false, false)
    ));

    // input port
    int port = RobotWiring.In.PORT;

    // BASE motor initialization
    // first phase of base init -> spin right for a set number of steps

    for (int i = 0; i < RobotWiring.General.BASE_CROSS_STEPS; i++)
    {
        Step('B', 'R'); // spin right

        if (!board.GetBit(port, RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.In.BASE_IR)))
        {
            // if initialized break aout of the loop
            break;
        }
    }

    // the first phase of base init was not successfull -> spin in the other
direction
    while (board.GetBit(port, RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.In.BASE_IR)))
    {
        Step('B', 'L'); // spin left
    }

    // edit the form in a different thread
    form.Invoke(new Action(() =>
        form.ShowMotorInitData(true, false, false, false)
    ));

    // ARM motor initialization
    // get the state of the IR gate -> if high -> already set; if not go up
    // while should do the job
    while (board.GetBit(port, RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.In.ARM_IR)))
    {
        // move up till the gate is not crossed
    }
}

```



```

        Step('A', 'L');
    }

    // edit the form in a different thread
    form.Invoke(new Action(() =>
        form.ShowMotorInitData(true, true, false, false)
    ));

    // NECK motor initialization
    while (board.GetBit(port, RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.In.NECK_IR)))
    {
        // move up while the gate is not croseed;
        Step('N', 'R');
    }

    // edit the form in a different thread
    form.Invoke(new Action(() =>
        form.ShowMotorInitData(true, true, true, false)
    ));

    //GRIP motor initialization
    while (board.GetBit(port, RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.In.GRIP_IR)))
    {
        // while the gate is not crossed open the gripper
        Step('G', 'L');
    }

    //edit the form in a different thread
    form.Invoke(new Action(() =>
        form.ShowMotorInitData(true, true, true, true)
    ));
}

public void Tick(int port)
{
    // function for providing motors with clock pulse
    // get the value of the whole output port when called
    byte portOnCall = board.GetPortState(port);

    // high clock pulse
    // perform an and operation to only change the bits for clock
    byte val = (byte)(portOnCall &
bitOperations.InvertByte(RobotWiring.Out.TACT));
    board.SetByte(port, val);

    // wait for the motor to react
    preciseDelay.DelayMicroseconds(RobotWiring.General.HALF_DELAY);

    // get the state of the port after the first clock pulse
    portOnCall = board.GetPortState(port);

    // invert the previous value on the TACT pin by nulling it
    board.SetByte(port, bitOperations.NullBit(portOnCall,
RobotWiring.GetPinID(RobotWiring.Out.TACT), true));
}

```

```

        // wait for the motor to react
        preciseDelay.DelayMicroseconds(RobotWiring.General.HALF_DELAY);
    }
}
}

```

RobotWiring.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Policy;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Robot.Essentials
{
    public static class RobotWiring
    {
        public class Out
        {
            public const int PORT = 1;
            // motor signals
            public const byte BASE = 0x04; // the base of the robot
            public const byte ARM = 0x08; // the first moveable arm
            public const byte NECK = 0x10; // the second moveable arm
            public const byte GRIP = 0x20; // the gripper

            // control signals
            public static byte TACT = 0x01; // signal for sending clock signals
            public static byte DIR = 0x02; // signal for setting the direction
        }

        public static class In
        {
            public const int PORT = 0;
            // each of the inputs relates to one IR sensor on the robot
            public const byte BASE_IR = 0x01;
            public const byte ARM_IR = 0x02;
            public const byte NECK_IR = 0x04;
            public const byte GRIP_IR = 0x08;
        }

        public class General
        {
            public const int FREQ = 450; // max frequency = 450Hz
            public const long TOT_DLEAY = 1_000_000 / FREQ; // total delay between steps in
micro seconds (T = (1/f))
            public const long HALF_DELAY = TOT_DLEAY / 2; // delay between each phase of a
step (2 phases -> from 1 to 0)
            public const int BASE_CROSS_STEPS = 1_500; // the number of steps needed to
cross the IR gate
            public const int STRADA_STEP = 1; // slow robot move

```

```

    public const int SPORT_STEP = 10; // faster robot move
    public const int CORSA_STEP = 25; // super-fast robot
}
public static int GetPinID(byte pinAddress)
{
    // function for converting bit address to a single int (ID of the pin on the
port)
    return (int)Math.Log(pinAddress, 2);
}
}
}

```

Odpovědi na otázky:

1. V některých případech je pro řízení krokového motoru vhodné využít tzv. closed loop systém. Pokuste se zjistit, jak tento systém řízení krokového motoru funguje a stručně jej popište spolu s nezbytnými komponenty které jsou potřeba.

Closed loop systém¹ je systém řízení krokového motoru, ve kterém je mimo krokového motoru použit i senzor aktuální polohy motoru (enkodér). Daný senzor je tu jak pro ujištění, že se opravdu motor pohybuje podle zaslaných příkazů, tak z důvodu rozšířených možností uplatnění daného motoru. Přidáním senzoru otáčení se totiž stane z motoru krokového, motor hybridní, to jest motor krokový opatřený o prvky klasického servo motoru.

Výhody použití krokového motoru se zavřenou smyčkou namísto servo motoru jsou pak: vysoký kroutící moment v malých rychlostech, cena motoru a autokorekce.

Nezbytné komponenty:

- Krokový motor
 - Enkodér či zařízení poskytující jakoukoliv jinou zpětnou vazbu
 - Driver motoru
2. Představte si svislé polohování frézy/vrtáku CNC stroje s použitím šroubu se stoupáním závitu 1mm a krokového motoru NEMA HT24-105. Pokuste se odvodit nejmenší posun nástroje při použití jednoduchého krokování.

Vzhledem k tomu, že by frézka stoupala/klesla o 1mm při otočení závitu o 360 stupňů, dá se minimální posuv spočítat za pomoci úhlu, o který se posune rotor daného krokového motoru při jednom kroku. Ten je roven 1,8 stupňů² u konkrétního modelu motoru. Z toho pak vyplývá:

$$posun = Stoupání \cdot \frac{\text{úhel kroku motoru}}{360^\circ} = 1 \cdot \frac{1,8^\circ}{360^\circ} = 0,005 \text{ mm}$$

3. V některých případech není instalace spínačů nulových poloh žádoucí či možná. Pokuste se najít a vysvětlit, jak funguje tzv. Switchless endstop v případě driverů krokových motorů od společnosti Trinamic (např. TMC2209).

Switchless endstop je koncept, kdy k inicializaci krokových motorů není třeba fyzických switchů. Konkrétní implementace od firmy Trinamic se nazývá StallGuard³ a je založena na sledování elektrického odporu motoru během vykonávání pohybu. V praxi to znamená, že inicializace motoru probíhá najetím na fyzický doraz, jež díky přetlačování motoru a konstrukce vyústí ve zvýšeném odporu, který je řídicí jednotkou vyhodnocen jako počáteční bod daného motoru.

Závěr:

Výsledkem řešení této úlohy je plně funkční obslužný program pro model robotické ruky, který nejenže splňuje základní kritéria zadání, ale je navíc i opatřen funkcionalitou 3 různých rychlostních stupňů, které přidají ovládání robota ten správný drive. I přes to má toto řešení pár nedostatků. Hlavním z nich je nemožnost uložení provedených pohybů do vlastního souboru. Důvodem je chyba paměťového charakteru, kdy se při odkazování na objekt uchovávaný aktuální soubor, objekt jeví jako anulovaný, ač se k němu od inicializace nepřístupovalo.

¹ <https://en.nanotec.com/knowledge-base-article/closed-loop-technology>

² <https://www.applied-motion.com/s/product/step-motor-high-torque/HT24-105-01t5i000000xzFDAAY?name=HT24-105-NEMA-24-High-Torque-Stepper-Motor>

³ https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMC5031_datasheet_rev1.14.pdf